

## **Конфигурирование контроллера EL-C800k**

### **Установка переключателей SA1 (SWD1-8)**

Назначение переключателей	Номер переключателя								Комментарий
	ст. разряд	7	6	5	4	3	2	1	
<b>Адрес устройства</b>	8			OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	0
				OFF	OFF	OFF	OFF	ON	1
				OFF	OFF	OFF	ON	OFF	2
				OFF	OFF	OFF	ON	ON	3
				OFF	OFF	ON	OFF	OFF	4
				OFF	OFF	ON	OFF	ON	5
				OFF	OFF	ON	ON	OFF	6
				OFF	OFF	ON	ON	ON	7
				OFF	ON	OFF	OFF	OFF	8
				OFF	ON	OFF	OFF	ON	9
				OFF	ON	OFF	ON	OFF	10
				...					
			ON	ON	ON	ON	ON	31	
<b>Скорость передачи</b>		OFF	OFF						19200
		OFF	ON						38400
		ON	OFF						57600
		ON	ON						115200
<b>Выбор режима работы</b>	OFF								Обычный режим работы
	ON								Режим "Турникет"