

Конфигурирование контроллера EL-C800k

Установка переключателей SA1 (SWD1-8)

Назначение переключателей	Номер переключателя								Комментарий
	ст. разряд	7	6	5	4	3	2	1	
Адрес устройства	8			OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	0
				OFF	OFF	OFF	OFF	ON	1
				OFF	OFF	OFF	ON	OFF	2
				OFF	OFF	OFF	ON	ON	3
				OFF	OFF	ON	OFF	OFF	4
				OFF	OFF	ON	OFF	ON	5
				OFF	OFF	ON	ON	OFF	6
				OFF	OFF	ON	ON	ON	7
				OFF	ON	OFF	OFF	OFF	8
				OFF	ON	OFF	OFF	ON	9
				OFF	ON	OFF	ON	OFF	10
				...					
			ON	ON	ON	ON	ON	31	
Скорость передачи		OFF	OFF						19200
		OFF	ON						38400
		ON	OFF						57600
		ON	ON						115200
Выбор режима работы	OFF								Обычный режим работы
	ON								Режим "Турникет"